

Collegamento di un filtro in bypass ad un serbatoio, in maniera facile e veloce.



Scopo:

- La serie ECODAP è stata progettata per collegare facilmente e velocemente un sistema di filtrazione in bypass, in ogni genere o taglia di serbatoio.
- Consiste in un supporto metallico adatto alla misura del tappo di riempimento standard, 2 tubi (1 per l'aspirazione ed 1 per la linea di ritorno) e 2 adattatori per la connessione al filtro in bypass.

Come installarlo:

- Rimuovere il tappo di riempimento e sostituirlo con Ecodap.
- Posizionare il tappo di riempimento sopra Ecodap e fissarlo con i bulloni forniti insieme ad Ecodap
- I tubi possono essere facilmente sistemati e piegati all'altezza dell'olio del serbatoio. Tenere il tubo dell'aspirazione il più lungo possibile e piegare in una direzione. Accorciare il tubo di ritorno appena sotto il livello del serbatoio. Così facendo si crea la massima distanza tra tubo di aspirazione e di ritorno.
- Una volta installato Ecodap, collegare il filtro in bypass.
- Ecodap può anche essere munito con attacchi rapidi (come si può vedere in queste immagini).
- Molto comodo da usare con un sistema di filtrazione mobile.
- FACILE, VELOCE, PROFESSIONALE!

